


คู่มือการใช้



วิธีตั้งเวลานับถอยหลัง

1. เปิดเครื่องและตั้งตำแหน่งไฟอยู่ที่ A1, B2, C1
2. ตั้งเวลานับถอยหลังกด D วินาที, E นาที
3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วกด A เพื่อให้ตำแหน่งไฟไปอยู่ที่ A2 เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้คือ 00:00 จะมีเสียงดังตื้อ 1 ครั้ง

วิธีตั้งเวลานับถอยหลังแบบทวนซ้ำ

1. เปิดเครื่องและตั้งตำแหน่งไฟอยู่ที่ A1, B1, C1
2. ตั้งเวลานับถอยหลังกด D วินาที, E นาที
3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วกด A เพื่อให้ตำแหน่งไฟไปอยู่ที่ A2 เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้คือ 00:00 จะมีเสียงดังตื้อ 1 ครั้ง แล้วเวลาจะวนกลับไปเริ่มนับเวลาถอยหลังที่ตั้งไว้เดิมโดยไม่มีหยุด จนกว่าจะกดปุ่ม A เพื่อหยุดเวลา

วิธีนับเวลาเดินทาง

1. เปิดเครื่องและตั้งตำแหน่งไฟอยู่ที่ A1, B2, C1
2. เวลาต้องอยู่ที่ตำแหน่ง 00:00
3. เมื่อเวลาอยู่ที่ 00:00 แล้วกด A เพื่อให้ตำแหน่งไฟไปอยู่ที่ A2 เวลาจะเริ่มนับเดินทางไปเรื่อยๆ จนถึง 99:59 แล้วจะวนมาที่ 00:00 ใหม่ จนกว่าจะกดปุ่ม A เพื่อหยุดเวลา และสามารถกดปุ่ม F เพื่อ RESET ให้เป็น 00:00 ได้ตลอดเวลา

วิธีตั้งนาฬิกา

1. เปิดเครื่องและตั้งตำแหน่งไฟอยู่ที่ A1, B2, C2
2. ตั้งเวลากด D นาที, E ชั่วโมง, F เพื่อเลือกว่าจะแสดงเป็น 12/24 ชั่วโมง
3. เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วกด A เพื่อให้ตำแหน่งไฟไปอยู่ที่ A2 นาฬิกาจะเริ่มทำงาน